

GRASS FLOCK APPLICATOR TOOL



Istruzioni per l'uso

» SPECIFICHE TECNICHE

Uscita in CC ad Alta Tensione: 15 - 20KV Max.

Alimentazione: Batteria rettangolare 9V PP3

Lunghezza totale: 340mm Peso con batteria: 528 grammi / Senza batteria: 482 grammi.

ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI PRIMA DI UTILIZZARE L'APPLICATORE GSW. C NON UTILIZZARE IN CASO DI PROBLEMI CARDIACI O PORTATORI DI PACEMAKER.

- Un uso improprio può causare scosse elettriche.
- Tenere lontano da acqua o liquidi.
- Tenere altri dispositivi elettronici a più di un metro di distanza durante l'uso (telefoni, smartwatch, persone con pacemaker).
- Indossare sempre protezioni respiratorie e oculari durante l'uso.
- Non guardare mai direttamente nella testa dell'applicatore mentre è in funzione.
- Non usare mai l'applicatore per colpire persone o animali. Non è un taser! L'alta tensione è pericolosa.
- Non toccare la rete metallica o la piastra di carica durante il funzionamento, né subito dopo l'uso. L'apparecchio può mantenere la carica fino a 2 minuti dopo essere stato spento.
- Mantenere l'apparecchio pulito per garantirne il corretto funzionamento.
- Non usare l'apparecchio vicino a prodotti infiammabili.
- Non indossare guanti o scarpe in gomma durante l'uso a meno che non si usi un bracciale di messa a terra.
- Si raccomanda di indossare un bracciale di messa a terra per limitare il rischio di scosse elettriche.
- Non far cadere l'apparecchio.
- Evitare di scaricare la sonda o la piastra a terra dopo l'uso per non danneggiare il generatore di alta tensione interno.

» COS'È IL FLOCK?

Il flock è composto da fibre tagliate da diverse plastiche con proprietà elettrostatiche diverse; pertanto, non tutti i flock sono uguali. Si consiglia l'uso del flock GSW ad alta carica elettrostatica disponibile in varie lunghezze e colori. L'uso di fibre di bassa qualità può dare risultati insoddisfacenti.

Applicato con energia elettrostatica, il flock crea un rivestimento uniforme con una consistenza vellutata. Può aderire a quasi tutte le superfici. Si consiglia di usare la colla per flock GSW, adesivo ad alta presa appositamente progettato per mantenere le fibre in posizione verticale. La colla è trasparente una volta asciutta.

» COME FUNZIONA IL FLOCK ELETTROSTATICO

La superficie da flockare viene messa a terra. L'elettrodo dell'applicatore crea una carica positiva verso il substrato, il quale è collegato a terra. La differenza di potenziale attrae le fibre verso la colla, facendole penetrare verticalmente nell'adesivo. Il risultato è un rivestimento ad alta densità, con circa 150.000 fibre per pollice quadrato, a seconda del tipo di flock.

Le superfici possono trattenere elettricità statica dopo ogni utilizzo. Scaricare sempre l'apparecchio per evitare scariche residue.

» BATTERIA E AVVIO

Per avviare l'unità o cambiare la batteria da 9V, rimuovere il vano batteria alla base premendo e facendo scorrere.

» Inserire la batteria rispettando la polarità indicata nel vano. Re-inserire il supporto nel suo alloggiamento con fissaggio sicuro.

» UTILIZZO: IMPORTANTE

Fare attenzione a non attivare accidentalmente l'interruttore durante il riempimento con flock.

Indossare **occhiali protettivi** per evitare danni oculari.

Indossare **maschere respiratorie** per flock inferiori a 4 mm.

Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita e priva di sostanze infiammabili.

Preparare un contenitore per raccogliere il flock in eccesso.

La superficie da flockare deve essere pulita e preparata.

IMPORTANTE: non tenere l'applicatore dalla base durante l'uso.

» METODO DI APPLICAZIONE:

1. Rimuovere con cura il tappo a rete per evitare danni.
2. Riempire il contenitore in plastica a metà o 2/3 e fissare la testa a setaccio.
3. Collegare il coccodrillo alla carta adesiva.
4. Se l'oggetto non è conduttivo, usare una piastra metallica sotto o dietro.
5. Puntare la testa dell'applicatore verso l'oggetto.
6. Premere il pulsante per accendere. Agitare se necessario.
7. Le fibre dovrebbero uscire dalla testa e coprire l'oggetto.
8. Mantenere una distanza di 12-15 cm tra rete e superficie.
9. Spegnerne l'apparecchio quando il flock è applicato.
10. Agitare il flock in eccesso. **NON toccare finché la colla non è asciutta.**
11. Dopo l'asciugatura, rimuovere il flock in eccesso e rifinire.

> **NOTA IMPORTANTE:** La piastra può trattenere cariche anche dopo l'uso. Prima di ricaricare il flock, rimuovere la testa e collegare il coccodrillo alla piastra. Potrebbe prodursi un piccolo arco elettrico. Questo non danneggia l'apparecchio se si seguono le norme di sicurezza.

Il coccodrillo è isolato per proteggere l'utente. Se si hanno dubbi sulla presenza di carica, scaricarla con il cavo..

» ISTRUZIONI PER LO SMALTIMENTO

NON smaltire con i rifiuti domestici. Secondo la Direttiva RAEE 2002/96/CE, restituire l'apparecchio al produttore per il riciclo.

» DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Il prodotto è conforme alla Direttiva sulla Compatibilità Elettromagnetica 89/336/CEE e alla Direttiva sulla Bassa Tensione 73/23/CEE.

Conforme alla Direttiva

Conforme alla directive 2005/95/CE

GREEN STUFF WORLD, S. L.

Calle Chelin 24 - Pl Atalayas 03114 Alicante (Espagne)

support@greenstuffworld.com · Tel.: +34 965 145 107

